

1 구성품 및 착용방법

* 구성품



본체



설명서



USB케이블(micro 5pin)

* 착용방법




허리부위 어느 곳이나 착용해도 무방

2 충전 및 전원 ON/OFF

* 구성품

- ① USB케이블과 AC어댑터(별도구매품)을 이용하여 충전
- ② USB케이블과 컴퓨터 USB포트 연결 후 충전



* 충전시 기기동작

- ① 충전중 > LED 적색등 점등
- ② 충전완료 > LED 소등
- ③ 충전시간 : 약 1시간



* 전원 ON

- ① 더 에이밍은 별도의 전원버튼이 없습니다
- ② 메인버튼을 누르면 전원 인가와 동시에 청색 LED 점등

- 🔊 ready ~라는 소리와 함께 기능이 시작됨
- 🔋 긴 진동 후 기능이 시작됨



* 전원 OFF

- ① 메인버튼 길게(2초간) 누름
> 청색 LED 소등되면서 전원 OFF

- 🔊 삐~ 짧은 비퍼음 후 전원 OFF
- 🔋 짧은 진동 후 전원 OFF



* 배터리 방전 시

배터리가 방전 될 경우 제품이 동작하지 않습니다
이 경우 충전을 해주시기 바랍니다.
(공장출하시 제품은 방전 상태인 경우가 많으니
제품 수령 후 초기 1회 완전충전 하시기를 권장드립니다)

3 주요 버튼 설명




4 기본사용 방법

- ① 공 뒤에서 치고자 하는 타겟 방향과 일직선으로 똑바로 서서 에이밍 하신 후 메인버튼을 누릅니다.

* 반드시 레디~ 소리를 듣고 (진동을 느끼신 후) 움직이십시오

🔊 보이스 : Ready (레디~)

🔊 진동 : 1초간 진동




- ② 공 옆으로 다가가 어드레스 자세를 취합니다.

* 더 에이밍의 안내에 따라 켄 걸음으로 조금씩 방향을 바꾸어 줍니다.

🔊 낮은 비퍼음 (뚜뚜~)

🔊 느린 진동 (1초간격의 느린 진동)



🔊 높은 비퍼음 (뚜뚜~)

🔊 빠른 진동 (0.2초간격의 빠른 진동)



- ③ 치고자 하는 방향과 일치하게 어드레스가 완료되면

🔊 보이스 : 딩동음 (땡동~) & Perfect (퍼펙트~)

🔊 진동 : 긴 진동 (약 2초간)



- ① 위 프로세스가 완료되면 기기는 자동으로 전원OFF 상태로 됩니다


- ② 어드레스 완료 유무와 관계없이 기기작동 후 1분이 지나면 전원OFF상태로 됩니다

- ③ 다시 사용하시려면 위 프로세스를 1번부터 시작하시면 됩니다

5 제품사양

* 더 에이밍 제원

제품명	the aiming (더 에이밍)
모델명	TA-02
크기	39mm x 39mm x 13mm
무게	26g
배터리	5.7, Lithium-Polymer battery
충전방식	USB to micro 5pin
사용시간	1회 충전 후 15회 이상 라운딩 가능
방수	생활방수
주요버튼	메인버튼, 볼륨 조절버튼, 진동/보이스 모드변경버튼
LED	RED & BLUE
제품구성	본체, USB케이블, 사용설명서



KC : MSIP-REM-5TA-TA02

Manufactured by Motionscape.Inc
Made in Korea

더 에이밍은 첨단 모션센서를 내장하고
특허출원된 알고리즘으로 개발되었습니다.

[특허]

* 국내특허출원번호 : 10-2013-0097695

* 해외특허출원번호 : PCT/KR2014/007420

6 유의사항

* 아래 사항을 유의하시기 바랍니다

① 더 에이밍은 Clic & Power 방식으로 버튼 클릭과 동시에 전원이 인가되고 동작이 시작됩니다. 버튼을 실수로 눌렀을 경우 비퍼음이 들릴 수 있으니 이럴 경우 메인버튼 길게 누르기로 전원을 OFF해 주시면 됩니다.

② 공이 놓여있는 위치가 페어웨이나 러프일 경우 경사각의 기울기는 전혀 문제가 되지 않습니다만, 아주 큰 경사(법면 이나 구릉중턱)에서는 방향측정에 오류가 있을 수 있습니다.

* 제품초기화 방법

(본 제품은 민감한 센서류의 부품이 탑재되어 있습니다. 큰 충격 등으로 오류가 발생할 경우 외에는 사용하지 마십시오)

1. 전원을 켜 상태에서(메인버튼을 누르고 나서) 제품측면의 볼륨 UP + DOWN 버튼을 동시에 5초간 길게 누르면 초기화 MODE 시작
→ 청색 LED 빠르게 점멸



2. 본체를 흔들리지 않는 곳 (책상 위 등)에 내려 놓는다.
(초기화 MODE 종료시 까지 흔들리거나 움직이지 말아야 한다)



3. 초기화MODE
15초 후 완료
→ LED소등 및 딩동음(짧은 진동)



7 품질보증서

* 아래와 같이 보증합니다

품질보증서

본 제품은 엄격한 품질관리 및 철저한
검사과정을 거쳐서 생산되었으며,
재정경제원 고시 소비자 피해 보상규정에 의거,
소비자의 정당한 피해를 보상합니다.

정상적인 사용상태에서 제품에 문제가 발생하였을 경우
보증기간 내 무상 수리해드립니다.

무상수리보증기간 이내임에도 사용자의
부주의로 인한 제품 이상이 발생한 경우, 또는
보증기간이 지난 경우에는 유상수리가 가능합니다.

제품명	더 에이밍	보증기간
모델명	TA-02	제품구입 후 1년 (단, 배터리 및 기타 구성품은 6개월)
시리얼번호		
판매일자		
구입자주소		
성명	/ 전화	

더 에이밍은 모션스케이프 주식회사의 등록상표입니다.

[고객센터]

홈페이지 : www.theaiming.com

전화번호 : 1544-7868